# OT FW... Polyesterový základ vysoký pre OT

## Informace:



Základ pre skriňu OT pozostávajúci z troch káblových priestorov a zemného dielu. Pri montáži skrine na základ je potrebné odmontovať jej dno. Skriňa sa potom nasunie na vrch základu. Zvyšné dno skrine sa namontuje na zadný akoby chýbajúci kryt káblového priestoru základu. Predné káblové kryty základu sa dajú otvárať pomocou západiek po otvorení namontovanej skrine.

- **Materiál:** Polyester tvrdený skleneným vláknom.
- **Krytie:** IP 44.
- Odolnosť voči UV žiareniu.
- Bezhalogénový.

- **Hĺbka skrine 250mm**

**OZNAČENIE :**

**OT FW** - základ pre skriňu typu OT

**2** - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

**4** - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

**5** - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

**6** - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

**8** - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

**10** - informatívna šírka základu, korešpondujúca so šírkou skrine

**0** - farebný odtieň RAL 7035 sivý.

## Verze:

| Symbol | Kat. číslo | B [mm] | A [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| **OT FW-2-0** | **105000219** | **211** | **265** | **189** |
| **OT FW-4-0** | **105000220** | **343** | **397** | **321** |
| **OT FW-5-0** | **105000221** | **475** | **529** | **453** |
| **OT FW-6-0** | **105000222** | **608** | **662** | **586** |
| **OT FW-8-0** | **105000223** | **740** | **794** | **718** |
| **OT FW-10-0** | **105000301** | **1005** | **1059** | **983** |

© 2026 STRADER