

LDFCH60 Spojka rebríka

Overview:

POUŽITIE

Spájanie káblových rebríkov KLIK so skrátenejšími rebríkmi KLIK, obyčajnými rebríkmi a tvarovkami.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimir EN 10346:2015-09.

Dodňujúce informácie

K montáži je potrebné použiť 4 sady skrutiek SGK8x14 alebo SGM8x14.

