

LDFCH60 Spojka rebríka

Overview:

POUŽITIE

Spájanie káblových rebríkov KLIK so skrátenými rebríkmi KLIK, obyčajnými rebríkmi a tvarovkami.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Dolňujúce informácie

K montáži je potrebné použiť 4 sady skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

