

## LDFCH100 Spojka rebríka

### Informácie:

#### POUŽITIE

Spájanie káblových rebríkov KLIK s:

- odrezanými rebríkmi KLIK
- klasickými rebríkmi
- tvarovkami

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

- K montáži je potrebné použiť 4 komety krutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

