

## USZ... Rychloupínací držák



### Verze:

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Dmin. [mm]	Dmax. [mm]
<b>USZ12</b>	<b>790602</b>	<b>150</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>USZ15</b>	<b>790702</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>USZ18</b>	<b>790802</b>	<b>100</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
<b>USZ22</b>	<b>790902</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>23</b>
<b>USZ26</b>	<b>791002</b>	<b>50</b>	<b>25</b>	<b>29</b>
<b>USZ32</b>	<b>791102</b>	<b>50</b>	<b>32</b>	<b>35</b>
<b>USZ42</b>	<b>791202</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
<b>USZ50</b>	<b>791302</b>	<b>25</b>	<b>48</b>	<b>55</b>
<b>USZ60</b>	<b>791402</b>	<b>20</b>	<b>59</b>	<b>60</b>