

Overview:

Použitie

Slúži na zmenu dimenzie rovných dielov.

- verzie pre 63 až 2500 A
- ♦ - označuje rovný diel ktorý chceme redukovať
- ◐ - označuje redukovaný rovný diel

