RFI/.../A - 4-16P Napájacia jednotka s pretočením fáz (630-6300A)

Informácie:






Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému z rozvádzača a na pretočenie sledu fáz.

- verzie pre 630 až 6300 A.
- v 4 až 16 pólovom prevedení
- spájanie dielov s IP66 spojkami

Materiál

- zbernice - hliník,meď

Verzie:

Symbol	Pól	Symbol pre Al
RFI/4	**4**	**RFI/4A**
RFI/5	**5**	**RFI/5A**
RFI/6	**6**	**RFI/6A**
RFI/7	**7**	**RFI/7A**
RFI/8	**8**	**RFI/8A**
RFI/9	**9**	**RFI/9A**
RFI/10	**10**	**RFI/10A**
RFI/11	**11**	**RFI/11A**
RFI/12	**12**	**RFI/12A**
RFI/13	**13**	**RFI/13A**
RFI/14	**14**	**RFI/14A**
RFI/15	**15**	**RFI/15A**
RFI/16	**16**	**RFI/16A**

© 2026 STRADER