


## GMT...T/TM (12kV) Napájacia jednotka rozvádzačová (12kV)

### Informácie:

#### Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému z rozvádzačovej skrine.

- verzie pre 12kV
- spájanie dielov skrutkami (v balení)
- krytie IP 40 až IP55



| A    | 12 kV   |     | 12 kV    |     | 12 kV   |     |
|------|---------|-----|----------|-----|---------|-----|
|      | Symbol  | Typ | Symbol   | Typ | Symbol  | Typ |
| 800  | GMT108T | A   | GMT108TM | A   | GMT108T | A   |
| 1250 | GMT112T | A   | GMT112TM | A   | GMT112T | A   |
| 1600 | GMT116T | A   | GMT116TM | A   | GMT116T | A   |
| 2000 | GMT120T | B   | GMT120TM | B   | GMT120T | B   |
| 2500 | GMT125T | B   | GMT125TM | B   | GMT125T | B   |
| 3200 | GMT132T | B   | GMT132TM | B   | GMT132T | B   |
| 4000 | GMT140T | C   | GMT140TM | C   | GMT140T | C   |

#### Materiál

- zbernice - meď
- kryt - hliník (2mm) , farbený hliník, nerez

### Verzie:

| Symbol   | Výška H [mm] | Typ | El. prúd [A] | Dĺžka L [mm] |
|----------|--------------|-----|--------------|--------------|
| GMT108T  | 182          | A   | 800          | 600          |
| GMT108TM | 182          | A   | 800          | L> 600       |
| GMT112T  | 182          | A   | 1250         | 600          |
| GMT112TM | 182          | A   | 1250         | L> 600       |
| GMT116T  | 182          | A   | 1600         | 600          |
| GMT116TM | 182          | A   | 1600         | L> 600       |
| GMT120T  | 356          | B   | 2000         | 600          |
| GMT120TM | 356          | B   | 2000         | L> 600       |
| GMT125T  | 356          | B   | 2500         | 600          |
| GMT125TM | 356          | B   | 2500         | L> 600       |
| GMT132T  | 356          | B   | 3200         | 600          |
| GMT132TM | 356          | B   | 3200         | L> 600       |
| GMT140T  | 400          | C   | 4000         | 600          |
| GMT140TM | 400          | C   | 4000         | L> 600       |