

T50 Izolačná páska pod spojkovú čelusť

Informácie:

Použitie

Slúži na prelepenie spoja rovných dielov pod spojkovú čelusť.

