

BMV... Ťažné rameno

Informácie:

Použitie

Slúžia na rovnomerný ťah trolejového kolektora.

- vo verziách pre 35, 70 a 100A

*Pre verziu s nerezovej oceli dopĺňte písmenu R na koniec symbolu



Verzie:

Symbol	El. prúd [A]
BMV-35	35
BMV-70	70
BMV-100	100