
AI.../A - 2-16P Napájacia jednotka stredová (630-6300A)


Informácie:

Použitie

Slúži na napájanie prípojnicového systému výkonovým káblom.

- verzie pre 630 až 6300 A.
- v 2 až 16 pólovom prevedení





Verzie:

Symbol	Rozmer a [mm]	Rozmer b [mm]	Rozmer c [mm]	Pól	Symbol pre AI
AI2	**400**	**700**	**380**	**2**	**AI2A**
AI3	**400**	**700**	**380**	**3**	**AI3A**
AI4	**400**	**700**	**380**	**4**	**AI4A**
AI5	**400**	**700**	**380**	**5**	**AI5A**
AI6	**600**	**1000**	**400**	**6**	**AI6A**
AI7	**600**	**1000**	**400**	**7**	**AI7A**
AI8	**600**	**1000**	**400**	**8**	**AI8A**
AI9	**700**	**1000**	**460**	**9**	**AI9A**
AI10	**700**	**1000**	**460**	**10**	**AI10A**
AI11	**700**	**1000**	**460**	**11**	**AI11A**
AI12	**850**	**1000**	**540**	**12**	**AI12A**
AI13	**850**	**1300**	**540**	**13**	**AI13A**
AI14	**900**	**1300**	**650**	**14**	**AI14A**
AI15	**900**	**1300**	**650**	**15**	**AI15A**
AI16	**900**	**1300**	**650**	**16**	**AI16A**

© 2026 STRADER